

Package Contents:

- Part #29338
- USB Superbooster Dongle—Transmitter Unit
 - USB Superbooster Dongle—Receiver Unit
 - User Guide

Device Installation: (Dongle Kit #29338)

Step 1: Use a pre-terminated Cat5/Cat5e/Cat6 cable to connect the two dongles together.

Step 2: Use a USB A/B (A/Mini-B) cable to connect from USB Superbooster Dongle Receiver to the device.

Step 3: Connect the USB Superbooster Dongle Transmitter to USB A input on PC and power on the device.

USB Specification	1.1
Maximum Cable Distance	40m (131ft)
Dimensions (mm)	85 x 40 x 25
RoHS	Yes

Cet emballage comprend :

- No de pièce 29338
- Clé électronique Superbooster USB — Émetteur
 - Clé électronique Superbooster USB — Récepteur
 - Manuel de l'utilisateur

Installation du dispositif : (Ensemble de clé électronique No 29338)

Étape 1: À l'aide d'un câble Cat5 / Cat5e / Cat6 pré-terminé, connectez les deux clés électroniques ensemble.

Étape 2: À l'aide d'un câble USB A/B (A/Mini-B), établissez la connexion entre le récepteur de clé électronique Superbooster USB et le dispositif.

Étape 3: Connectez l'émetteur de clé électronique Superbooster USB au port d'entrée USB A de l'ordinateur et mettez le dispositif sous tension.

Usb cahier des charges	1.1
La longueur de câble maximale	40m (131ft)
Dimensions (mm)	85 x 40 x 25
RoHS	oui

Contenido del paquete:

- N.º de ref. 29338
- Candado dongle USB Superbooster: unidad transmisora
 - Candado dongle USB Superbooster: unidad receptora
 - Guía del usuario

Instalación del dispositivo: (Kit del candado dongle n.º 29338)

Paso 1: Utilice un cable preconectorizado Cat5/Cat5e/Cat6 para conectar los dos candados dongle entre sí.

Paso 2: Utilice un cable USB A/B (A/Mini-B) para conectar desde el receptor del candado dongle USB Superbooster hasta el dispositivo.

Paso 3: Conecte el transmisor del candado dongle USB Superbooster a la entrada USB A en el PC y encienda el dispositivo.

Usb Especificación	1.1
Distancia máxima de cable	40m (131ft)
Dimensiones (mm)	85 x 40 x 25
RoHS	sí