

TRULINK® USB 2.0 TO HDMI OR VGA VIDEO AND AUDIO ADAPTER / ADAPTADOR DE VIDEO Y AUDIO USB 2.0 A HDMI O VGA DE TRULINK® / ADAPTATEUR AUDIO ET VIDÉO USB 2.0 À HDMI OU VGA TRULINK®

SYSTEM REQUIREMENTS:

- Microsoft Windows® XP, Vista, or Windows® 7
- One available USB port (USB 2.0 compatible)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Step 1: Insert the driver CD into your computer's CD drive, double click on setup, and then follow the prompts to install the driver software.

Note: The computer screen may flash or go black during the installation process.

Step 2: Connect the USB cable from a USB port on your computer to the USB Mini B port on the adapter

Step 3: Connect an HDMI cable or VGA cable from the video output on the adapter to the video input on the monitor.

Note: If you connect two monitors to the adapter, one to the HDMI port and one to the VGA port, then the EDID information will only be read from the HDMI port.

Step 4 (Optional): Connect a 3.5mm Stereo Audio cable from the audio output on the adapter to a power audio device, i.e. computer speakers.

Step 5: Power on the monitor(s) connected to the adapter.

DEVICE OPERATION

Windows 7

Switching the display mode:

Right click on the DisplayLink icon and select Advanced which will open the Windows Display Properties (WDP). The following adjustments may be made from WDP.

Menu	Sub-Menu	Description
Display		Use the drop down list to select a display to be configured.
Resolution		Use the drop down list and user the slider to choose a resolution.
Orientation	Landscape	Sets the display to landscape view
	Portrait	Sets the display to portrait mode
	Landscape (flipped)	Sets the display to upside down landscape mode
	Portrait (flipped)	Sets the display to upside down portrait mode
Multiple displays	Duplicate these displays	Reproduces the main display on the second display
	Extend these displays	Extends the main display onto the secondary display
	Show Desktop only on 1	The desktop appears on the display marked 1. The display marked 2 becomes blank
	Shows Desktop only on 2	The desktop appears on the display marked 2. The display marked 1 becomes blank

REQUISITOS DEL SISTEMA:

- Microsoft Windows® XP, Vista, o Windows® 7
- Un puerto USB disponible (compatible con USB 2.0)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Paso 1: Inserte el CD controlador en la unidad de CD de su computadora; haga doble clic en "configuración" (setup) y siga las instrucciones para instalar el software controlador.

Nota: La pantalla de la computadora podría parpadear o ponerse en negro durante el proceso de instalación.

Paso 2: Conecte el cable USB desde un puerto USB en su computadora hacia el Mini puerto B USB en el adaptador.

Paso 3: Conecte un cable HDMI o VGA desde la salida de video en el adaptador a la entrada de video en el monitor.

Nota: Si conecta dos monitores al adaptador, uno al puerto HDMI y el otro al puerto VGA, entonces la información EDID únicamente será leída en el puerto HDMI.

Paso 4 (Opcional): Conecte un cable de audio estéreo de 3.5 mm desde la salida de audio en el adaptador a un dispositivo de emisión de audio, por ejemplo, las bocinas de la computadora.

Paso 5: Encienda el monitor o monitores conectados al adaptador.

OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Windows 7

Alternar el modo de monitor.

Haga clic derecho en el icono "DisplayLink" y seleccione Avanzado ("Advanced"). Al hacerlo se abrirán las propiedades de pantalla de Windows (Windows Display Properties, o WDP). Puede hacer los ajustes siguientes en la ventana WDP:

Menú	Sub-Menú	Descripción
Pantalla		Utilice la lista desplegable para seleccionar la pantalla que va a configurar.
Resolución		Utilice la lista desplegable y seleccione una resolución con el elemento deslizable.
Orientación	Panorámica	Configura la pantalla en vista panorámica
	Retrato	Configura la pantalla en modo retrato
	Panorámica (invertida)	Configura la pantalla en vista panorámica en modo invertido
	Retrato (invertido)	Configura la pantalla en vista de retrato en modo invertido
Pantallas múltiples	Duplicar estas pantallas	Reproduce la pantalla principal en la secundaria
	Extender estas pantallas	Extiende la pantalla principal en la secundaria
	Mostrar escritorio en pantalla 1	El escritorio aparece en la pantalla número 1. La pantalla número 2 queda en blanco.
	Mostrar escritorio en pantalla 2	El escritorio aparece en la pantalla número 2. La pantalla número 1 queda en blanco.

CONFIGURATION DU SYSTÈME :

- Microsoft Windows® XP, Vista ou Windows® 7
- Un port USB disponible (compatible USB 2.0)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Étape 1 : insérer le CD d'installation dans le lecteur de CD de l'ordinateur, cliquer deux fois sur installation, puis suivre les instructions pour l'installation du logiciel.

Remarque : l'écran du logiciel peut clignoter ou devenir noir durant le processus d'installation.

Étape 2 : brancher le câble USB du port USB de l'ordinateur au port USB Mini B de l'adaptateur.

Étape 3 : brancher un câble HDMI ou un câble VGA de la sortie vidéo de l'adaptateur à l'entrée vidéo du moniteur.

Remarque : si l'on branche deux moniteurs sur l'adaptateur, un sur le port HDMI et un sur le port VGA, l'information EDID ne sera lue qu'à partir du port HDMI.

Étape 4 (facultative) : brancher un câble audio stéréo 3,5 mm de la sortie audio de l'adaptateur à un périphérique audio, c.-à-d., les haut-parleurs de l'ordinateur.

Étape 5 : mettre sous tension le ou les moniteurs branchés sur l'adaptateur.

FONCTIONNEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE

Windows 7

Alternar le mode d'affichage :

Cliquer du bouton droit de la souris sur l'icône DisplayLink et sélectionner Avancé, ce qui ouvre les propriétés d'affichage Windows (PAW). Les réglages suivants peuvent être effectués depuis les PAW.

Menu	Sous-menu	Description
Écran		Utiliser la liste déroulante pour sélectionner un écran à configurer.
Résolution		Utiliser la liste déroulante et le curseur pour choisir une résolution.
Orientation	Paysage	Configure l'écran en vue paysage.
	Portrait	Configure l'écran en vue portrait.
	Paysage (180°)	Configure l'écran en vue paysage pivotée à 180°.
	Portrait (180°)	Configure l'écran en vue portrait pivotée à 180°.
Écrans multiples	Reproduire ces écrans	Reproduit l'écran principal sur le second.
	Étendre l'affichage	Étend l'affichage de l'écran principal sur le second.
	Montrer le bureau sur le 1 seulement	Le bureau apparaît sur l'écran marqué 1. L'écran marqué 2 reste vierge.
	Montrer le bureau sur le 2 seulement	Le bureau apparaît sur l'écran marqué 2. L'écran marqué 1 reste vierge.

TRULINK® USB 2.0 TO HDMI OR VGA VIDEO AND AUDIO ADAPTER / ADAPTADOR DE VIDEO Y AUDIO USB 2.0 A HDMI O VGA DE TRULINK® / ADAPTATEUR AUDIO ET VIDÉO USB 2.0 À HDMI OU VGA TRULINK®

Windows XP and Vista
Switching the display mode:
 Click on the DisplayLink Icon in the Icon Tray to make the following adjustments.

Menu	Sub-Menu Options	Description
Updates	Check Now	Connects to the Update Server to check for newer driver versions and downloads them, if available.
	Configure	Opens the Update Options window where you can configure automatic updates.
Screen Resolution		Displays a list of available resolutions.
Color Quality	Medium (16-bit)	Changes the color depth of the extended display to 16 bit
	Highest (32-bit)	Changes the color depth of the extended display to 32bit
Screen Rotation	Normal	No rotation is applied to the extended display
	Rotated Left	Rotates the extended or mirrored display by 270 degrees.
	Rotated Right	Rotates the extended or mirrored display by 90 degrees.
	Upside-Down	Rotates the extended or mirrored display by 180 degrees.
Extend To	Right	Extends the display to the right of the main display.
	Left	Extends the display to the left of the main display.
	Above	Extends the display above of the main display.
	Below	Extends the display below the main display.
Extend		Extends your desktop onto the secondary display.
Set as Main Monitor		Sets the secondary display as the main display
Notebook Monitor Off		Switches off the display of an attached notebook and makes the DisplayLink display primary.
Mirror		Copies what is on the main display and reproduces it on the secondary display.
Off		Switches off the secondary display.
Optimize for Video (Vista and Windows 7 Only)		Configures the secondary display for optimum full screen video performance output. Note: Text may appear less clear.
Advanced		Opens WDP

Windows XP y Vista
Alternar el modo de monitor.
 Haga clic en el icono "DisplayLink" en la bandeja de iconos para realizar los ajustes siguientes:

Menú	Opciones de Sub-Menú	Descripción
Actualizaciones	Buscar ahora	Se conecta al Servidor de actualizaciones para buscar versiones nuevas del controlador y, si hay alguna disponible, la descarga.
	Configurar	Abre la ventana de Opciones de actualización, en donde puede configurar sus actualizaciones automáticas.
Resolución de pantalla		Muestra una lista de resoluciones disponibles.
Calidad del color	Media (16 bits)	Cambia la intensidad del color de la pantalla extendida a 16 bits.
	Más alta (32 bits)	Cambia la intensidad del color de la pantalla extendida a 32 bits.
Rotación de pantalla	Normal	No se aplica rotación a la pantalla extendida.
	Girar a la izquierda	Gira la pantalla extendida o reproducida en 270 grados.
	Girar a la derecha	Gira la pantalla extendida o reproducida en 90 grados.
	Invertida	Gira la pantalla extendida o reproducida en 180 grados.
Extender a	Derecha	Extiende la pantalla a la derecha de la pantalla principal.
	Izquierda	Extiende la pantalla a la izquierda de la pantalla principal.
	Arriba	Extiende la pantalla arriba de la pantalla principal.
	Abajo	Extiende la pantalla abajo de la pantalla principal.
Extender		Extiende su escritorio para abarcar también la pantalla secundaria.
Establecer como monitor principal		Establece la pantalla secundaria como pantalla principal.
Monitor de Notebook apagado		Apaga la pantalla de un notebook conectado y hace que la pantalla Display Link sea la principal.
Reproducir		Copia lo que aparece en la pantalla principal y lo reproduce en la secundaria.
Apagar		Apaga la pantalla secundaria.
Optimizar para video (sólo Windows Vista y 7)		Configura la pantalla secundaria para que emita un video en pantalla completa de óptima calidad. Nota: El texto aparece menos claro.
Avanzado		Abre la ventana de propiedades de pantalla de Windows (WDP).

Windows XP et Vista
Alterner le mode d'affichage :
 Cliquer sur l'icône DisplayLink de la barre d'icônes pour effectuer les réglages suivants.

Menu	Options du sous-menu	Description
Mises à jour	Vérifier maintenant	Connecte au serveur de mise à jour afin de vérifier les versions de pilote plus récentes, et les télécharger le cas échéant.
	Configurer	Ouvre la fenêtre Options de mise à jour où l'on peut configurer les mises à jour automatiques.
Résolution d'écran		Affiche la liste des résolutions disponibles.
Qualité de la couleur	Médium (16 bits)	Change la profondeur d'échantillonnage de l'affichage étendu à 16 bits.
	Élevé (32 bits)	Change la profondeur d'échantillonnage de l'affichage étendu à 32 bits.
Rotation de l'écran	Normal	Aucune rotation n'est appliquée à l'affichage étendu.
	Pivoter à gauche	Pivote à gauche de 270 degrés l'affichage étendu ou en reflet.
	Pivoter à droite	Pivote à droite de 90 degrés l'affichage étendu ou en reflet.
	Tête en bas	Pivote de 180 degrés l'affichage étendu ou en reflet.
Étendre à	droite	Étend l'affichage à la droite de l'écran principal.
	gauche	Étend l'affichage à la gauche de l'écran principal.
	Au-dessus	Étend l'affichage au-dessus de l'écran principal.
	Au-dessous	Étend l'affichage au-dessous de l'écran principal.
Étendre		Étend le bureau sur l'écran secondaire.
Paramétrer comme écran principal		Paramètre l'écran secondaire comme écran principal.
Moniteur de l'ordinateur portable désactivé		Désactive l'affichage sur un ordinateur portable connecté et active l'écran DisplayLink comme écran principal.
Reflet		Copie ce qui se trouve sur l'écran principal et le reproduit sur l'écran secondaire.
Désactivé		Désactive l'écran secondaire.
Optimiser pour vidéo (Vista et Windows 7 seulement)		Configure l'écran secondaire pour une performance optimale plein écran de la sortie vidéo. Remarque : le texte peut apparaître moins clair.
Avancé		Ouvre les PAW

Part Number	30510
Operating System Support	Microsoft Windows® XP, Vista, or Windows® 7
USB Revision	USB 2.0
Maximum Resolution	VGA – 1600 x 1200 HDMI – 1920 x 1080 @ 32 bit color
Modes Supported	Primary, Extended, Mirrored (Duplicate)
Weight	0.30 lb
Weight	3.4 x 3.5 x 0.8 in