

Infrared Remote (IR) Control Repeater Kit / Télécommande infrarouge (IR) Kit de contrôle Repeater / Remoto por Infrarrojos (IR) Kit de Control Repeater

Package Contents:

- IR distribution block
- A/C to USB adapter
- IR receiver
- IR emitter
- 2 screws

Device Installation:

Step 1: Mount the IR receiver to the TV so that the receiver's eye is visible.

Step 2 (Optional): Use the included screws to mount the distribution block.

Step 3: Connect the cable from the IR receiver to the IR receiver port on the distribution block.

Step 4: Connect the IR emitter cable to the IR emitter port on the distribution block.

Step 5: Remove the paper backing from the IR emitter head and place one head on the device to be controlled over the device's IR receiver eye. Repeat this process for each device that will be controlled.

Step 6: Connect the A/C to USB adapter to the power port on the distribution block and then to an available A/C outlet to power the IR repeater kit.

Part number	40696
Operating voltage	5V DC, 100mA
Power consumption	1 Watt max
Effective operating range	7m
IR receiver range	30~60kHz
Dimensions	3.90 x 1.77 x 0.84
Weight	0.60lb

Contenido del paquete:

- Bloque de distribución IR
- Adaptador de A/C a USB
- Receptor IR
- Emisor IR
- 2 tornillos

Instalación del dispositivo:

Paso 1: Monte el receptor IR en la TV de tal forma que el ojo del receptor quede visible.

Paso 2 (Opcional): Use los tornillos incluidos para montar el bloque de distribución.

Paso 3: Conecte el cable del receptor IR al puerto del receptor IR del bloque de distribución.

Paso 4: Conecte el cable del emisor IR al puerto del emisor IR del bloque de distribución.

Paso 5: Retire el respaldo de papel de la cabeza del emisor IR y coloque una cabeza en el dispositivo que se va a controlar, sobre el ojo receptor IR del dispositivo. Repita este proceso en todos los dispositivos que se van a controlar.

Paso 6: Conecte el adaptador A/C a USB al puerto de energía en el bloque de distribución y luego a una salida A/C para dar energía al equipo repetidor IR.

Número de parte	40696
Voltaje de operación	5V DC, 100mA
Consumo de energía	Max 1Watt
Rango de operación efectivo	7m
Rango del receptor IR	30~60kHz
Dimensiones	3.90 x 1.77 x 0.84
Peso	0.60lb

Contenu du paquet:

- Boîtier répartiteur IR
- Adaptateur CA vers USB
- Récepteur IR
- Émetteur IR
- 2 vis

Installation:

Étape 1: Fixer le récepteur IR sur la télévision de façon que l'œil magique soit visible.

Étape 2 (facultative): Installer le boîtier répartiteur à l'aide des vis incluses dans l'ensemble.

Étape 3: Connecter le câble du récepteur IR au port récepteur IR du boîtier répartiteur.

Étape 4: Connecter le câble de l'émetteur IR au port émetteur IR du boîtier répartiteur.

Étape 5: Retirer la pellicule de la tête de l'émetteur IR et coller cette dernière sur l'œil magique du récepteur IR de l'appareil à contrôler. Répéter l'étape 5 pour chaque appareil à contrôler.

Étape 6: Connecter l'adaptateur CA vers USB du port d'alimentation du boîtier répartiteur à une prise secteur CA libre afin de mettre l'ensemble sous tension.

Numéro de référence	40696
Tension de fonctionnement	5V DC, 100mA
Consommation d'énergie	1 Watt ou moins
Plage de fonctionnement	7m
Distance de réception IR	30~60kHz
Dimensions	3.90 x 1.77 x 0.84
Poids	0.60lb