

TRULINK® USB 2.0 SUPERBOOSTER

SUPERBOOSTER USB 2.0 TRULINK®

SUPERBOOSTER USB 2.0 TRULINK^{MD}

Step 1: Connect the provided USB cable from an available USB port on the computer to the USB B female port on the transmitter.

Step 2: Connect a network patch cable from the RJ45 port on the transmitter to the RJ45 port on the receiver.

Note: The network patch cable can be UTP or STP, Cat5E or Cat6, wired to the 568A or 568B standard, and a solid or stranded conductor

Step 3: Connect the provided power adapter to the DC power port on either the transmitter or receiver and then to an available AC wall outlet. The green LED light on both the transmitter and receiver will illuminate indicating a good connection.

Note: The power adapter will provide enough power to operate the Superbooster as well as a full 500mA to the connected USB device.

Step 4: Connect a USB device to the USB A female port on the receiver.

Optional Steps (wall plates only):

If DC power is already wired to the location of the wall plate, then use the following steps to connect power to the wall plate.

Step 1: Loosen the two screws on the phoenix connector and remove the DC power jack.

Step 2: Insert the cables from the DC power source to the phoenix connector.

Paso 1: Conecte el cable USB incluido desde un puerto USB disponible en la computadora a un puerto USB tipo B hembra en el transmisor.

Paso 2: Conecte un cable de conexión de red desde un puerto RJ45 en el transmisor al puerto RJ45 en el receptor.

Nota: El cable de conexión de red puede ser UTP o STP, Cat5 o Cat6 conectado al estándar 568A o 568B y un conductor trenzado o de una sola fibra.

Paso 3: Conecte el adaptador de energía proporcionado al puerto DC ya sea en el transmisor o receptor o el receptor y después a una salida de energía AC en la pared. La luz LED verde tanto en el transmisor como el receptor se iluminará para indicar una buena conexión.

Nota: El adaptador de energía proporcionará la energía suficiente para operar el superamplificador así como 500mA completos al dispositivo USB conectado.

Paso 4: Conecte un dispositivo USB al puerto USB hembra tipo A en el receptor.

Pasos opcionales (únicamente para placa de pared):

Si la energía DC ya está conectada a la placa de la pared, entonces realice los siguientes pasos para conectar la energía a la placa de la pared.

Paso 1: Aflojar los dos tornillos en el conector phoenix y retire el enchufe de energía DC.

Paso 2: Inserte los cables de la fuente de energía DC al conector phoenix.

Étape 1 : brancher le câble USB fourni d'un port USB libre de l'ordinateur au port USB B femelle de l'émetteur.

Étape 2 : brancher un cordon de raccordement réseau du port RJ45 de l'émetteur au port RJ45 du récepteur.

Remarque : le cordon de raccordement réseau peut être de type UTP ou STP, Cat5E ou Cat6, connecté selon les normes 568A ou 568B et être un conducteur massif ou câblé.

Étape 3 : brancher l'adaptateur fourni au port CC de l'émetteur ou du récepteur puis sur une prise secteur murale. Les DEL vertes de l'émetteur et du récepteur s'allument pour indiquer que la connexion est correcte.

Remarque : l'adaptateur fournit assez de courant pour faire fonctionner le suramplificateur et fournir une intensité de 500 mA au périphérique USB connecté.

Étape 4 : brancher un périphérique USB sur le port femelle USB A du récepteur.

Étapes facultatives (prises murales seulement) :

Si l'alimentation CC est déjà installée jusqu'à la prise murale, suivre les étapes suivantes pour effectuer le branchement à la prise murale.

Étape 1 : desserrer les deux vis du connecteur Phoenix et retirer la prise jack d'alimentation CC.

Étape 2 : insérer les câbles de la source d'alimentation CC sur le connecteur Phoenix.

USB Specification	2.0
USB Power Output	5VDC, 500mA
Maximum Cable Distance	100m (328ft)
Power Adapter Input	100-240VAC~50/60Hz 600mA
Power Adapter Output	24.0VDC 1000mA
Power Adapter Cable Length	12ft
Power Adapter Pin Diameter	5.5mm
Power Adapter Center Pin Polarity	Positive

Especificación de USB	2.0
Salida de energía USB	5VDC, 500mA
Máxima distancia del cable	100m (328ft)
Entrada del adaptador de energía	100-240VAC~50/60Hz 600mA
Salida del adaptador de energía	24.0VDC 1000mA
Longitud - cable adaptador energía	365,76cm
Diámetro-clavija del adaptador de energía	5.5mm
Polaridad del centro de la clavija del adaptador de energía.	Positiva

Spécification USB	2.0
Sortie alimentation USB	5 V CC, 500 mA
Longueur max. de câble	100 m (328 pi)
Entrée adaptateur	100 à 240 V CA, 50/60 Hz 600 mA
Sortie adaptateur	24,0 V CC, 1000 mA
Longueur de câble adaptateur	3,65 m (12 pi)
Diamètre broche adaptateur	5,5 mm
Polarité broche centrale adaptateur	Positive