

Cat5 KVM Extender - 40322, 40712

Prolongateur KVM sur Cat5 - 40322, 40712

Extensor KVM Cat5 - 40322, 40712

Package Contents:

- Cat5 KVM extender transmitter and receiver
- 1.8m console cable
- Two power adapters

Device Installation:

Note: Ensure that all devices are powered off before making connections to the KVM extender.

Step 1: Connect the console cable to the rear HD15 port of the transmitter and then to the VGA port, and either the USB port or PS/2 ports, depending upon the model being used, on the computer.

Step 2: Connect the local monitor to the VGA port and the keyboard and mouse to either the USB port or PS/2 ports, depending upon the model being used, on the front of the transmitter.

Step 3: Connect the RJ45 port of the transmitter to the RJ45 port of the receiver using up to a 150m Cat5 cable.

Step 4: Connect the remote monitor to the VGA port and the keyboard and mouse to either the USB port or PS/2 ports, depending upon the model being used, on the front of the transmitter.

Step 5: Connect a power adapter to the DC power port on the transmitter and then to an available AC outlet.

Step 6: Connect a power adapter to the DC power port on the receiver and then to an available AC outlet.

Step 7: Power on the monitors and the computer.

Device Operation:

Adjusting Switch:

Use the following table to set the adjusting switch for differing lengths of cable.

Adjusting Switch Setting	Cat5 Cable Length
S	10 - 70m
M	70 - 110m
L	110 - 150m

Contenu du paquet:

- Émetteur et récepteur du prolongateur KVM sur Cat5
- Câble console de 1,8 m
- Deux adaptateurs

Installation de l'appareil:

Remarque: Il importe de s'assurer que tous les appareils sont hors tension avant de connecter le prolongateur KVM.

Étape 1: Connecter le câble console au port HD-15 à l'arrière du transmetteur, et ensuite au port VGA. Connecter également le port USB ou les ports PS/2, selon le modèle utilisé, à l'ordinateur.

Étape 2: Connecter le moniteur local au port VGA, puis le clavier et la souris au port USB ou aux ports PS/2, selon le modèle utilisé, à l'avant du transmetteur.

Étape 3: Connecter le port RJ-45 du transmetteur au port RJ-45 du récepteur en utilisant un câble Cat5 d'une longueur maximale de 150 m.

Étape 4: Connecter le moniteur à distance au port VGA, puis le clavier et la souris au port USB ou aux ports PS/2, selon le modèle utilisé, à l'avant du transmetteur.

Étape 5: Connecter un adaptateur au port d'alimentation CC du transmetteur, puis le brancher à une prise secteur CA libre.

Étape 6: Connecter un adaptateur au port d'alimentation CC du récepteur, puis le brancher à une prise secteur CA libre.

Étape 7: Mettre les moniteurs et l'ordinateur sous tension.

Fonctionnement de l'appareil:

Réglage Commutateur:

Utilisez le tableau suivant pour configurer le commutateur de réglage pour différentes longueurs de câble.

Ajustement de l'interrupteur de réglage	Longueur du câble Cat5
S	10 - 70m
M	70 - 110m
L	110 - 150m

Contenido del paquete:

- Transmisor y receptor del extensor KVM Cat5
- Cable de consola de 1.8m
- Dos adaptadores de alimentación

Instalación del dispositivo:

Nota: Asegúrese de que todos los dispositivos están apagados antes de hacer conexiones al extensor de KVM.

Paso 1: Conecte el cable de consola al puerto HD15 trasero del transmisor y después al puerto VGA, y a los puertos USB ó PS/2, según el modelo utilizado, en la computadora.

Paso 2: Conecte el monitor local al puerto VGA y el teclado y el ratón a los puertos USB ó PS/2, según el modelo utilizado, en la parte frontal del transmisor.

Paso 3: Conecte el puerto RJ45 del transmisor al puerto RJ45 del receptor usando un cable Cat5 de hasta 150m.

Paso 4: Conecte el monitor remoto al puerto VGA y el teclado y el ratón a los puertos USB ó PS/2, según el modelo utilizado, en la parte frontal del transmisor.

Paso 5: Conecte un adaptador de alimentación al puerto de alimentación de CD en el transmisor y después a una toma de corriente de CA disponible.

Paso 6: Conecte un adaptador de alimentación al puerto de alimentación de CD en el receptor y después a una toma de corriente de CA disponible.

Paso 7: Encienda los monitores y la computadora.

Funcionamiento del dispositivo:

Ajuste del interruptor:

Utilice la tabla siguiente para configurar el interruptor de ajuste para diferentes longitudes de cable.

Ajuste de la configuración del conmutador	Longitud del cable Cat5
S	10 - 70m
M	70 - 110m
L	110 - 150m

Cat5 KVM Extender - 40322, 40712**Prolongateur KVM sur Cat5 - 40322, 40712****Extensor KVM Cat5 - 40322, 40712**

Part Number	40322	40712
Transmitter Ports	HD15 Male VGA Female USB Female x 2 RJ-45 Female	HD15 Male VGA Female PS/2 Female x 2 RJ-45 Female
Receiver Ports	RJ-45 Female VGA Female USB Female x 2	RJ-45 Female VGA Female PS/2 Female x 2
Maximum Resolution	1280 x 1024	
Video Bandwidth	150MHz	
Horizontal Frequency	30 - 100KHz	
Vertical Frequency	43 - 120 Hz	
Maximum Extension	150m	

Numéro de référence	40322	40712
Ports du transmetteur	HD-15 mâle VGA femelle USB femelle x 2 RJ-45 femelle	HD-15 mâle VGA femelle PS/2 femelle x 2 RJ-45 femelle
Ports du récepteur	RJ-45 femelle VGA femelle USB femelle x 2	RJ-45 femelle VGA femelle PS/2 femelle x 2
Résolution maximale	1280 x 1024	
Largeur de bande vidéo	150MHz	
Fréquence de balayage horizontal	30 - 100KHz	
Fréquence de balayage vertical	43 - 120 Hz	
Distance maximale de rallonge	150m	

Número de parte	40322	40712
Puertos del transmisor	Macho HD15 Hembra VGA Hembra USB x 2 Hembra RJ-45	Macho HD15 Hembra VGA Hembra PS/2 x 2 Hembra RJ-45
Puertos del receptor	Hembra RJ-45 Hembra VGA Hembra USB x 2	Hembra RJ-45 Hembra VGA Hembra PS/2 x 2
Resolución máxima	1280 x 1024	
Ancho de banda de video	150MHz	
Frecuencia horizontal	30 - 100KHz	
Frecuencia vertical	43 - 120 Hz	
Extensión máxima	150m	